

- Stecken Sie das Strommessgerät wie ein Verlängerungskabel zwischen das Haushaltsgerät und die Steckdose – das Gerät startet automatisch.
- Mit den beiden Pfeiltasten wählen Sie die Anzeige im Display (Watt = Leistung des Geräts, kWh = Stromverbrauch des Geräts). Die beiden LED-Leuchten zeigen den gewählten Messbereich an. Während der Messung können Sie beliebig oft zwischen den Anzeigen hin- und herschalten. Der Verbrauch des angeschlossenen Geräts wird trotzdem weiter gemessen.
- Eine neue Messung können Sie starten, indem Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig betätigen.
Achtung: Wenn die im Display angezeigte Zahl blinkt, liegt eine Störung des Geräts vor. Führen Sie einen Neustart durch und beginnen Sie die Messung erneut.

Bitte beachten Sie

- Es können nur Geräte gemessen werden, die über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden sind. Alle fest angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel ein Elektroherd, können mit diesem Messgerät nicht gemessen werden.
- Kühl- und Gefriergeräte sollten immer über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden gemessen werden, um einen aussagekräftigen Wert zu ermitteln.
- Die Messung des Stromverbrauchs von Geschirrspülern oder Waschmaschinen sollte immer während eines kompletten Spül- oder Waschgangs erfolgen.

Weiterführende Hinweise und die Bedeutung von Abkürzungen des Geräts entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Wir sagen Ihnen, wo Sie sparen können.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gern zu Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch Ihrer Elektrogeräte. Tragen Sie hierzu einfach Ihre Messergebnisse in die Tabelle der Broschüre zum Strommessgerät ein und geben Sie diese zusammen mit dem Messgerät im Kundenzentrum ab.

Bei Fragen können Sie sich gerne unter Telefon 0261 402-44444 an unsere Energieberater wenden.